

# Günther Meyer

## Montage - Service - Dienstleistungen

---

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege  
Telefon: + 49 4122 99 44 0  
mobil: +49 171 5283889  
Telefax: + 49 4122 99 44 1  
email: g.meyer@guenthermeyer.de  
www.guenthermeyer.de

## Bedienungsanleitung Waffenschließfächer

### Öffnen / Schließen durch Betätigung des Drehknäufes



**Tasten nicht zu schnell hintereinander drücken.  
Beim Betätigen der Tasten darauf achten, dass jeder Tastendruck optisch und akustisch quittiert wurde.**

- **Nutzung der Waffenschließfächer**

Für die Benutzung der Waffenschließfächer sind die Schließfachtüren zu öffnen. Der Drehknopf der Schlösser läuft frei.  
Läuft der Drehknopf nicht frei, muss mit Eingabe des Mastercodes geöffnet werden.

- **Ablauf der Programmierung « Verschießen durch Benutzer »**

Schließen Sie nach Einlegen der Waffe die Tür des Waffenschließfachs und drehen Sie den Drehknopf in die „Geschlossen“ Position.

Geben Sie den gewünschten 4-stelligen Nutzercode ein, z.B. **4-4-4-4**

Rote und grüne LED blinken 2 x kurz, ein deutliches „Klicken“ des Schlossmechanismus ist zu hören. Die Tür ist abgeschlossen.

**Achtung: Führen Sie erst nach Ablauf von ca. drei Sekunden eine Verschlusskontrolle durch!**

- **Ablauf der Programmierung « Entnahme durch Benutzer »**

Geben Sie den von Ihnen gewählten 4-stelligen Nutzercode ein, z.B. **4-4-4-4**

Rote und grüne LED blinken 2 x kurz, ein deutliches „Klicken“ des Schlossmechanismus ist zu hören. Das Schloss ist geöffnet.

Drehen Sie den Drehknopf in die „Geöffnet“ Position. Die Tür des Waffenschließfachs kann geöffnet und die Waffe entnommen werden.

Der Drehknopf des Schlosses läuft wieder frei.